





SLIDER MOFLE



Guía de instalación

1. Retirar el tonillo flange con llave #10.
2. Introduce el tornillo bristol 8 x 90 (C) pasando por la arandela(B) y el Ens-Slider mofle (A) insertándolo al soporte mofle de la moto.
3. Finalmente inserta la tuerca al tornillo bristol (C) y genera el ajuste según la tabla de torque recomendado.

Recomendaciones a tener en cuenta

Durante el Pre-ensamble apretar los tornillos solo con la mano y una vez montado en la moto comenzar a ajustar todos los tornillos con el torque y la herramienta necesaria.


Cada 3.000 Km hacer una revisión y ajuste de los tornillos del sistema.

A (tuerca)	B (perno)	Pares de apriete generales		
		Nm	m·kg	ft·lb
10 mm	6 mm	6	0.6	4.3
12 mm	8 mm	15	1.5	11
14 mm	10 mm	30	3.0	22
17 mm	12 mm	55	5.5	40
19 mm	14 mm	85	8.5	61
22 mm	16 mm	130	13.0	94

*Tabla de torque recomendado

Ens-Slider mofle

A



Cantidad - 1

Medidas N/A

Arandela

B




Cantidad - 1

Medidas N/A

Tornillo Bristol 8x90

C



Cantidad - 1

Medidas N/A